



مقدمه:

- تاریخچه GIS

ریشهٔ GIS از علم جغرافیا مشتق می گیرد. در سال 1960 میلادی دولت کانادا برای مشخص نمودن وضعیت منابع طبیعی موجود در این کشور اقدام به برداشت حجم زیادی از اطلاعات نموده و آنها را در قالب وضعیت منابع طبیعی موجود در این کشور اقدام به برداشت حجم زیادی از اطلاعات نموده و آنها را در قالب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بدین ترتیب اولین سیستم GIS تحت عنوان GIS - C بوجود آمد. در ابتدا این سیستم ها توسط کاربران موجود مورد استقبال قرار نگرفتند ولیکن از اواخر دههٔ 60 میلادی به بعد بدلیل ورود کامپیوترهای پیشرفته با قابلیتهای بالا، این سیستمها در رشته های مختلف علمی کاربردهای متنوعی پیدا نموده و مورد استقبال کاربران و شرکتهای مختلف قرار گرفتند.

- كاربرد GIS در مطالعات مهندسي منابع آب

GIS از حدود یک دهه قبل در مسائل مرتبط با مهندسی آب بطور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته است. کلیه فرآیندهایی که در چرخه هیدرولوژیکی نقش مؤثری دارند، از نظرمکانی و زمانی متغییر می باشند. بعبارت دیگر این فرآیندها دارای حالت غیر دائمی و توضیعی می باشند.

دلیل کاربرد مؤثر GIS در مسائل هیدرولوژیکی ، وجوه مشترک بین این دو می باشد. در هیدرولوژی مهندسی با شناخت مکانیسم فرآیندهایی همچون ؛ تبخیر و تعرق، بارش، نفوذ، جریان آب سطحی و جریان بین لایه ای و همچنین فرسایش و رسوب ، مدلهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی شکل می گیرند که می توانند تغییرات مکانی و زمانی این فرآیندها را شبیه سازی نموده و از نتایج حاصله جهت برنامه ریزی استفاده نمود.

مدل های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی به دسته بندی های مختلفی تقسیم می گردند که در ساده ترین دسته بندی ها، مدل ها به دو دسته فیزیکی و ریاضی تقسیم بندی می شوند. مدل های فیزیکی بدلیل محدودیتهای موجود در آنها، قادر به شبیه سازی تغییرات تمامی پارامترهای یک حوضه فیزیکی نمی باشند. به همین خاطر امروزه استفاده از مدلهای ریاضی بدلیل سرعت بالا و تحلیل حالتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

GIS با استفاده از داده های جغرافیایی و عملیاتی مختلفی که در درون آن نهفته است، قادر است که با مدلهای ریاضی را فراهم سازد. مدلهای ریاضی ارتباط پیدا کرده و به نحوی بستر مناسب اطلاعاتی مورد نیاز مدلهای ریاضی را فراهم سازد. البته بایستی متذکر شد که حالت عکس این موضوع نیز می تواند صادق باشد. در هر صورت GIS با ایجاد ارتباط با مدلهای ریاضی ، مطالعات را بصورت دقیق تر، سریع تر و با کیفیت بسیار مطلوب تر از روش های معمول به سرانجام می رساند.

مدلهای مختلفی بدین ترتیب در مطالعات مهندسی منابع آب با سیستم های GIS ارتباط برقرار کرده اند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می گردد :

> * HEC-1 : جهت تحلیل بارش - رواناب * HEC-2: جهت پهنه بندی سیلاب * PSIAC : جهت تحلیل فرسایش پذیری * AGNSP : جهت تحلیل آلودگی منابع آب (غیر نقطه ای کشاورزی) * SLAMM : جهت تحلیل آلودگی منابع آب (غیر نقطه ای شهری)

- معرفی کلی نرم افزار WMS

نرم افزار WMS یک نرم افزار جامع جهت انجام آنالیز های هیدرولوژیکی است. این نرم افزار توسط دانشگاه Brigham young و با مشارکت مهندسین ارتش آمریکا توسعه داده شده است. نرم افزار WMS با استفاده از نقشه های رقومی محاسبات مربوط به فیزیوگرافی حوضه را انجام می دهد. در این نرم افزار کلیه محاسبات و خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه با معرفی نقطه خروجی حوضه و دادن نقشه های مربوطه به نرم افزار در شکل محاسبات و نقشه های می باشد. خصوصیات فیزیوگرافی قابل محاسبه توسط این نرم افزار در شکل محاسبات و شماری از میکا توسعه داوه می محاسبات مربوط به میزیوگرافی موضه را انجام می دهد. در این نرم افزار کلیه محاسبات و خصوصیات فیزیوگرافی قابل محاسبه توسط این نرم افزار در شکل مرام افزار به آسانی قابل انجام می باشد. خصوصیات فیزیوگرافی قابل محاسبه توسط این نرم افزار در شکل شماره 1 نشان داده شده است.

	🔽 Basin ID's	Vorth/South Aspects	Max Stream Length
	🔽 Basin Names	🔽 Basin Lengths	Max Stream Slope
	🔽 Basin CN's (curve numbers)	Perimeter	🔽 Distance From Centroid To Stream
Ť	🔽 Basin RC's (runoff coefficents)	🔽 Shape Factor	🔽 Centroid Stream Distance
	🔽 Show Units	Sinuosity Factor	Centroid Stream Slope
	🔽 Basin Areas	🔽 Mean Basin Elevation	🔽 Stream Segment Length
	🔽 Basin Slopes	Max Flow Distance	🔽 Stream Segment Slope
	Average Overland Flow	Max Flow Slope	
	✓ Flow Distance Contours✓ Flow Patterns	AaBb 🗸 Data Text Color	🛨 🔽 🛛 Basin Centroids

شكل شماره 1: خصوصيات فيزيو گرافي قابل محاسبه توسط نرم افزار WMS

نرم افزار WMS در تمام آنالیزهای بعدی از مشخصات فیزیوگرافی حوضه بر حسب نیاز به صورت خودکار استفاده می نماید و بنابراین همانند دیگر نرم افزار ها نیازی به معرفی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ندارد.

قابلیت های GIS

1-توسط نرم افزار WMS می توان Shape File های مختلف را به برنامه اضافه نمود. 2-توسط این نرم افزار می توان نقشه های مختلف را ژئورفرنس نمود. 3- این نرم افزار به طور همزمان چندین لایه نقشه را مدیریت می نماید. به عنوان مثال ضریب CN را میتوان با دادن نقشه های Soil type و Land use توسط این نرم افزار محاسبه نمود. 4- این نرم افزار همانند نرم افزار های ArcView و ArcGIS قابلیت مدیریت چندین نقشه را بطور همزمان دارد.

-مدل های موجود در نرم افزار WMS

نرم افزار WMS جهت انجام محاسبات هیدرولوژیکی، مجموعه ای از مدلهای مختلف را در خود جا داده

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i									
لت. این مدلها عبارتند از:			url 👘	avi wr	n nah) - Imaro	7.0	WM	Ser.
HEC1 –			~J			- Tunane			
TR-20 –	ators	Calcu	Models	HEC-1	Tree	Display	Edit	File	พื้นเร
TR-55 –		1	HEC-		0.0	😂 🛛 🛛	F	ጋ 🖻	
NFF –) -	TR-2				IN	_	
Rational -		5	IR-5				+	8	++
MODRAT -		nal	Ratio				(۵	1	X
HSPF-		RAT	MOD					•••	
وی حاوی مدل های مذکور در		1	HSPF						
کل شمارہ 2 نشان دادہ شدہ			_					~	
ىت.							٠	Q	4
						<u> </u>			

شکل شماره 2 : مدلهای موجود در نرم افزار WMS

-لینک با HEC RAS

یکی از توانایی های نرم افزار WMS قابلیت لینک شدن با نرم افزار HEC RAS می باشد. جهت انجام تجزیه و تحلیل های هیدرولیکی در یک آبراهه ابتدا نقشه آبراهه در نرم افزار WMS فراخوانی می گردد. پس از فراخوانی محدوده آبراهه ، ساحل راست و ساحل چپ آبراهه مشخص شده و مقاطع روی

آبراهه توسط موس کشیده می شود. شکل شماره 3 مقاطع ایجاد شده در بازه ای از رودخانه زال را نشان می دهد. پس از ایجاد مقاطع مذکور نرم افزار با فراخوانی نرم افزار HEC RAS فایل ورودی نرم افزار HEC RAS را ایجاد نموده و به راحتی می توان ضمن معرفی شرایط، جریان هیدرولیک یک آبراهه را



شکل شماره4: نمونه ای از بستر سیلابی ایجاد شده توسط نرم افزار WMS

تعريف حوضه آبريز(Basin):

به مساحتی از زمین گفته می شود که اطراف آن را ارتفاعات در بر گرفته و لذا رواناب حاصله از بارندگی روی این سطح در گودترین نقطه ی آن تمرکز پیدا کرده و از نقطه ای که پایین ترین ارتفاع را دارا می باشد از حوضه خارج می گردد.

به عبارت دیگر،حوضه آبریز مساحتی است که رواناب سطحی در آن به طور طبیعی به نقطه ی واحدی به نام نقطه تمرکز هدایت می شود.

انواع حوضه آبريز:

1)حوضه باز

2)حوضه بسته

حوضه باز: اگر نقطه تمرکز در انتهای حوضه واقع شده باشد بطوریکه آب بتواند از آن نقطه به خارج از حوضه جریان پیدا کند آن را حوضه باز گویند.

حوضه بسته : اگر نقطه تمرکز در داخل حوضه واقع شده باشد بطوریکه آب نتواند از آن نقطه به خارج از حوضه جریان پیدا کند آن را حوضه بسته گویند.

-پارامترهای لازم برای استخراج فیزیوگرافی یک منطقه:

- مساحت حوضه(Basin Areas) -

بارزترین مشخصه ی حوضه مساحت آن است. دبی سیلاب ها و حجم رواناب حوضه به طور مستقیم به مساحت حوضه بستگی دارد.مساحت حوضه با علامت A نمایش داده می شود و بر حسب کیلو متر مربع یا میل مربع توصیف می شود.

- محيط حوضه (Basin Primeter) :

محیط حوضه به طول خط تقسیم آب گفته می شود که حوضه را از حوضه های مجاور مجزا می سازد. محیط حوضه بر حسب کیلومتر یا میل سنجیده می شود.

- شبکه هیدروگرافی

شبکه هیدروگرافی به مجموعه آبراهههایی گفته میشود که در سطح حوضه عمل تخلیه رواناب را برعهده دارند. تمامی آبراههها در یک حوضه آبخیز نهایتاً به هم متصل شده و آبراهه اصلی حوضه را به وجود میآورند. هر چه از ابتدای رود به طرف خروجی (نقطه تمرکز) حوضه پیش میرویم آبراهههای دیگری که زهآب واحدهای هیدرولوژیکی را تخلیه میکنند، به آن می پیوندند و بر وسعت حوضه افزوده می گردد.

- شكل حوضه آبخيز (Basin Form) :

تصویر محدوده یک حوضه آبخیز بر روی یک صفحه افقی، شکل حوضه آبخیز نامیده می شود. حوضه ها از نظر شکل بسیار متنوعاند. آبخیزهای بزرگ معمولاً قیفی شکل و یا به شکل گلابی بوده ولی آبخیزهای کوچک، شکلهای متفاوتی دارند که به ساختمان زمین شناسی آنها بستگی دارد. شکل حوضه آبخیز بر رواناب سطحی، زمان تمرکز و هیدروگراف سیل خروجی از حوضه اثر دارد. معمولاً تاثیر شکل حوضه با ضرایبی به نام ضریب شکل ارزیابی می گردد.

– روش گراوليوس(Gravelius) :

مقدار این ضریب عبارت است از نسبت محیط یک دایرہ فرضی که مساحت آن برابر مساحت حوضه می باشد. $C_c = \frac{0.28P}{\sqrt{A}}$

 C_c در این رابطه محیط P محیط حوضه بر حسب کیلومتر، A مساحت حوضه بر حسب کیلومترمربع و C_c ضریب گراولیوس میباشد.

– روش ميلر (Miler) :

 $R_{c} = 12.56 \frac{A}{P^{2}}$ در این روش ضریب شکل حوضه آبخیز توسط فرمول مقابل بدست میآید :

دراین رابطه R_c ضریب گردی میلر، A مساحت حوضه برحسب کیلومترمربع و P محیط حوضه برحسب کیلومتر مربع و R_c محیط حوضه برحسب کیلومتر می باشد.

–روش هور تون(Horton) :

در این روش ضریب شکل حوضه آبخیز توسط فرمول زیر بدست میآید.

 $R = \frac{A}{L^2}$ در این رابطه R ضریب شکل حوضه آبخیز، L طول آبراهه اصلی حوضه آبخیز و A مساحت حوضه برحسب Rكيلومترمربع مىباشد. -روش مستطيل معادل : ب با مساحت و محیط حوضه برابر جهت محاسبه از این روش مستطیلی که مساحت و محیط آن به ترتیه باشد محاسبه می گردد. $L = \frac{C\sqrt{A}}{1.128}$ 1.128 $D = \frac{C\sqrt{A}}{1.128}$ در این رابطه A مساحت حوضه بر حسب کیلومترمربع و C ضریب گراولیوس و L طول مس عرض مستطيل معادل برحسب كيلومتر مىباشد. D

-شیب و طول آبراهه اصلی :

از آنجا که قدرت تخریبی رودخانهها بستگی مستقیم به سرعت جریان آب و سرعت جریان آب نیز به نوبه

خود به شیب رودخانه بستگی دارد، دانستن شیب بازههای مختلف رودخانهها میتواند تصویر روشنی از قدرت تخریبی رودخانهها را در بازههای مختلف مسیر آن به دست دهد.

در یک آبراهه اصلی معمولاً شیب در قسمت سرآب تند و در قسمت میانی کمتر و معمولاً در قسمتهای انتهایی و نزدیک مصب شیب خیلی کم است.

– ارتفاع متوسط زير حوضه ها :

ارتفاع عبارت است از بلندی یک نقطه نسبت به سطح دریای آزاد. پستی و بلندی یک حوضه ناشی از میزان تغییرات ارتفاع در سطح حوضه میباشد. ارتفاع حوضه در میزان و نوع بارندگی، درجه حرارت و تغییرات آن، میزان تبخیر و تعرق، شدت تشعشات خورشیدی به طور کلی آب و هوای منطقه و به همراه آن در تشکیل و توسعه خاک و تراکم و نوع پوشش گیاهی اثر دارد.

– شيب متوسط زير حوضهها :

شیب عبارت است از تانژانت زوایهای که سطح زمین با سطح افق میسازد. شیب حوضه، نقش اساسی در میزان رواناب، مقدار نفوذ، شدت سیلابها و میزان فرسایش دارد.



مراحل زير طي مي شود :







بر روی 🔸 کلیک کرده و منطقه مورد مطالعه را Add می نماییم، باید توجه داشت که shapfile می نماییم، باید توجه داشت که مذکور ژئورفرنس باشد. بعد از این مرحله، باید حوضه مورد نظر انتخاب شود و مراحل زیر طی شود :



2

در انتها پنجره Open Attribute Table را بسته و مشاهده می شود که حوضه مورد نظر انتخاب شده است.





سپس باید بر روی حوضه مورد نظر با ابزار 💽 Zoom کرده، بطوری که کمترین سطح برای ما ایجاد شود چرا که در مرحله Point Grid که در ادامه توضیح داده خواهد شد نقاط کمتری بوجود می آید و در نتیجه سرعت بیشتری به کار ما خواهد داد.



 	Seo Seo Image: ArcToolbox Image: Analysis Tools Image: Analysis	Is pol	Solution
Export	Raster Data - demkarun1.img nt Data Frame (Current)	Spatial Reference	? <mark>*</mark>

	Data Frame (Current) Raster Dataset (Original	• Spatial Re	ference irame (Current)
	C Selected Graphics (Clipp	ng)	Dataset (Original)
	Output Raster	Square: Cell Size (cx, cy):	250 250
	Force RGB	Raster Size (columns, rows):	C 249 181
		NoData	as:
	Name	Property	
	Bands Pixel Depth Uncompressed Size	1 16 Bit 88.03 KB	
	Extent (left, top, right, bo Spatial Reference	ttom) (487703.4693, 3468209.32 WGS_1984_UTM_Zone_39N	237, 549923.7966, 3513544.5807) I
	Location:	C:\Users\YaZahra\Desktop\projec	ct-2322\dem
	Name:	demkarun_1.img Format:	IMAGINE Image
	Compression Type:	NONE Compression (1-100):	Quality 75
		Save	Cancel
Output Ras	ter		23
?	Would you like to add the ex	ported data to the map as a layer?	

Yes

No

بعد از این بر روی ، 📲 کلیک کرده و مراحل زیر را طی می کنیم :

ET GeoWizards X 문 Geo Wizards Point Wizards Select a function Clean Point Layer ET GeoWizards х Create Point Grid. 문기가 Geo Wizards Point Grid Point Distance Creates a grid of points using Point Intersection user defined grid type and distance between the points. Create station points Clean Point Layer Global Snap Points 💽 Create Point Grid C Point Angle and Position Point Distance Reverse Geocoding С Point Intersection Measure Points Polyline Polygon Create station points oint Help 3 GO Point | Polyline | Polygon | Convert Surface Basic | LinRef About Geoprocessing Point Grid Wizard Geo Wizards Point Grid 2) Creates a grid of points using user defined grid type and dis 1. Select sorce for the initial GRID extent Output chanefile Look in: 📄 shap file 👱 🐿 🛢 🛢 🛄 🔡 Current View us 5 6 gr 2. Specify output shapefile 8 7 🖌 Point Grid Wizard Save xy ဥြိဳြ Geo Wizards Point Grid Cancel Shapefile -Creates a grid of points using user defined grid type and distance between the points. 1. Select sorce for the initial GRID extent Current View Ŧ Point Grid Wizard 2. Specify output shapefile **2**) Geo Wizards Point Grid Creates a grid of points using user defined grid type and C: \Users \YaZahra \Desktop \sss \s 🔂 distance between the points. 3. Select spatial reference source layer The resulting grid will be stored Current View in the spatial reference of the

Coordinate systems

Unknown - UNKNOWN

Input:

< <u>B</u>ack

Cancel

Help

selected source.



XTools Pro 🗸 🗐 🐼 💽 📲 🔹 🚯	
Feature Conversions	
Layer Operations	
Table Operations	Calculate Area, Perimeter, Length, Acres and Hectares
Surface Tools	₩Z Add X,Y,Z Coordinates
Open Attribute Table	2 Aggregate Features/Records
Show Nodes	Table Restructure
	Export Data to MS Excel
😨 Create Personal Geodatabase	X MultiDelete Fields
Delete Dataset	Table Statistics
Create Fishnet	
🔯 Convex Hull	
Extract Map	
Customize XTools Pro Components	Add X,Y,Z Coordinates
🔁 XTools Pro Help	Add X coordinate
About XTools Pro	xy-3D xy Field name: X
XTools Pro	Dasin'seo ✓ Add Y coordinate Field name: Y ✓ Add Z coordinate Field name: Z ✓ Only for 3D shapes Output projection: ✓ Only for 3D shapes Multipoint Center point Polyline Center point Polygon Center point OK
Calculating coordinates	s for 349965 points



فصل دوم

WMS " كار با نرم افزار " 11



🕅 🛃 🍠 - (° - -	,	Book1 -	شود : Microsoft Excel
🔀 Open			
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	project-2322 🕨 txt 👻 🗸	Search txt	Gri
Organize 🔻 🕴	New folder	:= - 1. 🔞	Sheet ght-to-Left
Microsoft Exc	el 🔷 Name	Date modified Type	Sheet O
A a b	XYZ		
Favorites			
Downloads			
📳 Recent Place	es		
🕞 Libraries			
Documents			
Pictures			
🛃 Videos	III		N
	File <u>n</u> ame: XYZ -	All Files 🔹	
	Too <u>l</u> s 🔻	Open V Cancel	
10	Text Import Wizard - Step 1 of 3		? 🗙
17	The Text Wizard has determined that your data is	Delimited.	
19	If this is correct, choose Next, or choose the data	type that best describes your data	
20	Original data type		
	Choose the file type that best describes your da Delimited - Characters such as comm	as or tabs separate each field.	
	○ Fixed width - Fields are aligned in column	ins with spaces between each field.	
	Start import at <u>r</u> ow: 1 File <u>o</u> rigin:	437 : OEM United States	•
ext Import Wizard - Ste	p 2 of 3	? ×	
nis screen iets you set th elow.	e ceimiters your data contains. You can see how your text	is affected in the preview	
Delimiters		127	ndev" "V" "V" "7" *
Semicolon	Treat consecutive delimiters as one	2500.0	000000,"00",0,0,
Comma T	ext gualifier:	2500.0	000000,"01",0,1,
Other:		2442.0	000000,"03",0,3,
Data <u>p</u> review			Next > Einish
[
2500.00	Z X ET_Inde 100000 3468209.323670 487703.469308 0		
2478.00	00000 3468209.323670 487883.469308 0 00000 3468209.323670 48793.469308 0	2 2 0	
4	1 d d d		
	Cancel < <u>B</u> ack	Next > Einish	

بعد از ساختن " xyz.txt " باید این فایل را با نرم افزار Excel ، باز کرده و مراحل زیر به ترتیب طی

Text Import Wizard - Step 3 of 3			? - X		
This screen lets you select each col					
Column data format					
General					
© <u>T</u> ext	'General' converts numeric value remaining values to text.	s to numbers, date values to date	s, and all		
◎ Date: MDY ▼	femaning values to text	Advanced			
Do not import column (skip)	l	Avancean			
Data preview					
General Ge	neral General	General GeneraGener	Gener		
- - - - - - -	VI	VET Index ET ID Id			
File Home Insert Page	avout Formulas Data	Review View			
			-		
			P.	\frown	
Themes Margins Orientat	ion Size Print Breaks Back	ground Print		V	
Themes	Area A	lities 📷 Sale:	Einish		
D1 •	fx FT Index				
	Arial - 11 - A A \$	· % , ,			
2 0	B I 🗏 🏷 - 🗛 - 🖂 -	508 ≠08 🝼 🛛 2500			
3 0	1 01 487793.5	3468209 2500			
4 0	👗 Cu <u>t</u> 3.5	3468209 2478			
5 0	Сору 3.5	346820 📉 🚽 🤊 🗸 (**	* ₹		
6 7	Paste Options: 3.5	346820 File Home	Insert	Page Layout	Formulas
8 0	3.5	346820 346820 Colors	• ====	′ ⊡~s 1⊟	
9 0	Paste Special 3.5	346820	-] 🕼 🎁
10 0	Insert 3.5	346820 Themes	Margins	Orientation Siz	e Print Bre
<u>11</u> 0	Delete 3.5	346820 Themes	Ť	* *	Page Setup
12 0	Clear Contents	346820	_ (a	£	rage setap
13 0	Format Cells 12.5	346820 1001	•0	Jx	_
15 0	Column Width 3.5	346820 A	B	C	D
16 0	Hide 33.5	346820 X	Υ	Ζ 0500	
17 0	Unbide i3.5	346820 2 407703.5	3460200	2500	
18 0	10 010	346820 3 487793.5	3408209	2000	
19 0	17 017 489233.5	346820 4 407003.5	3468209	24/0	
20 0	18 018 489323.5 19 019 490412 5	346820 6 488063.5	3468209	2406	
	400413.0	7 488153.5	3468209	2400	
、 へ 、		8 488243.5	3468209	2400	
		9 488333.5	3468209	2398	
		10 488423.5	3468209	2362	
•		11 488513.5	3468209	2326	
		12 488603.5	3468209	2300	
		13 488693.5	3468209	2300	
		14 488783.5	3468209	2300	
		15 488873.5	3468209	2282	
		16 488963.5	3468209	2246	
		10 489003.0	3468209	2210	
		10 409143.5	3468209	2200	
		20 489323.5	3468209	2200	
		21 489413.5	3468209	2200	

🔀 Save As				×	
O v VaZahi	ra ► Desktop ► sss ► txt	- - i - j	Search txt		
Organize New fo	alder		8==	• 🔊	
	A Name		Data washified	Turne	
K Microsoft Excel	IName Internet		Date modified	Туре	
🔶 Enveritor	_ XYZ		5/27/2011 2:20 AM	Text Docum	
Deskton	=				
Downloads					
📃 Recent Places					
🛜 Libraries					
Documents					
Music	▼ €!	11		۰.	
File name: XY	Z			-	
Save as type: Tex	d (Tab delimited)				
Authors Va7		Taggi Add a ta			
Authors: Taz	anna	Tags: Add a ta	g		
Hide Folders		Tools 🔻	Save	ancel	
(xyz.txt)	ا lext " بر روی فایل اصلی لی می کنیم :	ab delim". احل زیر را م	ما با فرمت ((Exc Exc خارج می شویه WMS باز کرده و مر می کنیم.	مورد نظر نرم افزار el: با نرم افزار S با نرم افزار S با نرم افزار S با نرم افزار S	ر این مرحله فایل خیره می شود و از مال فایل مذکور را و رم افزار WMS(7.1
्रिक्त WMS 7.1 - [until	tled.wpr] isplay TIN DEM Flood Window Help				
	X: Y: Z:	Mod	lel 📃 Units	XY Units: Feet Z U	nits: Feet
	 ★ 2 ● ★ 				Terrain Data Part Map Data Part Data Part Data Part Data Part Data Part Data Part Data

≗ 💸 🖗 Ø 🌢 ∕ □ ○ T

(81.37, 3.24)

哥



Image: Source options Shading Options Grid Options New Options New Options Grid Options New Options
Shading Options Grid Options Grid Options Conversion Display Options Display Options Conversion Display Options Conversion Display Options Display Options Display Options Conversion Display Options
Grid Options Billion Cid Options Cid Options </th
Image: Sector Port
20 Grid Scatter Point General River Display Order Imanual Redraw Imanual Redraw Imanual Redraw Imanual Redraw Imanual Redraw Manual Redraw Imanual Redraw Imanual Redraw Imanual Redraw Manual Resample Imanual Redraw Imanual Redraw Imanual Redraw Manual Resample Imanual Redraw Imanual Redraw Imanual Redraw Manual Resample Imanual Resample Imanual Resample Imanual Resample Imanual Resample Imanual Resample Imanual Resample Imanual Resample
Im
View Manual Redraw Manual Redraw Manual Resample Open Hydrograph Plot Plot Wizard View Plot Wizard Vectors Crouncicles ABBL Thangle Numbers Vectors
Manual Redraw Manual Resample Open Hydrograph Plot Plot Wizard Plot Window Help Plot Plot Mice Plot Plot Plot E Plot Plot Plot Plot E
Manual Resample Open Hydrograph Plot Plot Wizard Plot Wisard Vectors Plot Wizard Plot Plot
Image: Solution Image: Solutio
Plot Wizard Plot Wizard AaBb - Bevations AaBb - Croundrides AaBb - Croundrides AaBb - Croundrides AaBb - Croundrides AaBb - Croundrides AaBb - Croundrides Solt Type Display Options AaBb - Vectors AaBb - Vectors Conversion Co
Conversion C
ABBI- Vetex Numbers ABBI- Triangle Numbers ABBI- Triangle Numbers Cancel Soil Type Display Options Texture Map Concel
Aabb T Triangle Numbers Vectors. Vectors. Texture Map Vectors. Texture Map Vectors. Texture Map Vectors. Texture Map OK Cancel OK Cancel OK Cancel Vertex
Vectors. Vectors. Texture Map Vectors. Texture Map C Vectors. Vectors. Texture Map C C C C C C C C C C C C C
Texture Map
MMS 7.1 - [untitlet.wpr] Merge File Edit Display TIN DEM Flood Window Help TIN Options Merge Fill Fill File 3 Trim Data Vertex Vertex Triangle ↓ Triangulate Interpolate Conversion ↓ Optimize Triangulation Check Long/Thin Triangles Remove Flat Triangles Remove Flat Triangles
International description
Model Merge Merge Fill Fill Fill Filler Data Vertex Triangle Insert Breakline(5) Optimize Triangulation Check Long/Thin Triangles Remove Flat Triangles VMMS 7.1 [ontitled.wpr]
Image:
Image Image Image Image Image Vertex Interpolate Interpolate Conversion Insert Breakline(s) Optimize Triangulation Conversion Image Insert Breakline(s) Optimize Triangulation Check Long/Thin Triangles Remove Flat Triangles
Image Trim Data Vertex Vertex Triangle Triangulate Interpolate Interpolate Conversion Optimize Triangulation Check Long/Thin Triangles Remove Flat Triangles WMS 7.1 - [untitled.wpr]
Triangle Triangulate Interpolate Insert Breakline(s) Conversion Optimize Triangulation Check Long/Thin Triangles Remove Flat Triangles
Interpolate Insert Breakline(s) Conversion Optimize Triangulation Check Long/Thin Triangles Remove Flat Triangles
Conversion Optimize Triangulation Conversion Check Long/Thin Triangles K Remove Flat Triangles
Check Long/Thin Triangles Remove Flat Triangles
Remove Flat Triangles
WMS 7.1 - [unt itled.wpr]
www. File Edit Display TIN DEM Flood Window Help
T+ 🖉 - Select All Ctrl+A
Select With Polygon
Units
Coordinate Conversion
Single Point Conversion
🌾 🄏 🖉 Confirm Deletions
・ メ Materials
Tet MD
🗥 🕪 💼 Copy To Clipboard 🛛 Ctrl+ C
Copy To Clipboard Ctrl+C Paste

(Coordinate Conversion		
	Convert From Project Coordinate System I Edit project coordinate system	Convert To Project Coordinate System	
	Horizontal Horizontal System: Local Ellipsoid: WGS 1984 Units: Meters	Horizontal Horizontal System: UTM Ellipsoid: WGS 1984 Units: Meters UTM Zone: 39 48E to 54E	
	Vertical Vertical System: Local Units: Meters	Hemisphere: Northem Vertical Vertical System: Local Units: Meters	
WMS 7.:	Help	OK Cancel	
 He He	Edit Display TIN DEM Flood Window IN Options IN Options Merge Image: State Stat	Z: Model	
/ / / / · / / / 回影	Conversion	TIN Contours->Feature TIN Boundary->Feature TIN->Scatter Points TIN->DEM	
• 🛆 •	WMS 7.1	Interpolation Method	
	Delete existing TIN data? 8	cell width90.00ncols694cell height90.00nrows506lower left corner ×487599.969	
		Iower left corner Y 3468105.824 Help OK Cancel	



استخراج نقشه توپوگرافی با استفاده از نرم افزار WMS

طی شود :

بعد از انجام مراحل مذکور کافی است که :

در محیط نرم افزار بر روی آیکون (Drainage Module) کلیک کردہ و سپس مراحل زیر 115

Topaz Run Options		
 Topaz input/output file directory: Write Topaz files to a TEMP directory Write Topaz files to a specified directory (C:\Users\YaZahra\AppData\Local\Temp\) 	Units	
I opaz output files: Image: Elevations (C:\Users\\Temp\relief.dat) Image: Flow directions (C:\Users\\Temp\flovec.dat) Image: Flow accumulations (C:\Users\\Temp\uparea.dat) Image: Flow accumulations (C:\Users\\Temp\uparea.dat) Image: Flow accumulations (C:\Users\\Temp\uparea.dat) Image: Flow accumulations (C:\Users\\Temp\uparea.dat) Image: Flow accumulations (C:\Users\\Temp\dednm.rpt) Image: Flow accumulations (C:\Users\\Temp\dednm.rpt) Image: Flow accumulations (C:\Users\\Temp\dednm.rpt)	Model units Parameter units Current Coordinates Basin Areas Horizontal units: Meters Square kilometers Vertical units: Meters Distances Meters Image: Comparison of the second se	



تصویر خروجی از نرم افزار WMS - استخراج آبراهه ها

همانطور که دیده شد، در محدوده مورد نظر آبراه ه ها استخراج شدند. حال باید با استفاده از ابزار "GIS Module" که با آیکون 🔯 قابل نمایش است "Shape file" منطقه مورد مطالعه را به محیط نرم افزار وارد کرد برای این کار کافی است اعمال زیر صورت بگیرد :

Mass File Edit	Display	Data	Selection N	Aapping Wir	ndow Help
🛛 🗅 🛱 🗑	∎∐×∟	E	nable ArcObj	ects	Z:
1+ 😰 🕂 🛒	· MK SU	÷ /	\dd Data		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ļ	\dd Shapefile	Data	
	0 ×	r N	Map Propertie	5 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Select shapefile	10		21		x
Look in: 🚺 s	hap file		•	← 🗈 💣 💷 ▼	
Nam	ne	*		Date modified	Туре
Recent Places	Basin_Geo.shp			5/27/2011 3:45 PM	SHP File
Recent Flaces	vy.shp			5/27/2011 1:28 AM	SHP File
📃 🛄 🗋 🖌	vy-3D.shp			5/27/2011 1:56 AM	SHP File
Desktop					
Libraries					
Computer					
Network					
٩					
File na	ame: B	asin_Geo		•	Open
Files o	of type: S	hapefile (*.sł	(qr	•	Cancel



نهايتاً Shapefile مذكور بصورت شكل بالابه نرم افزار WMS اضافه مي گردد.

در مرحله بعد بر روی آیکون 🚱 کلیک کرده و آیکون 🧿 ("Great outlet point") انتخاب می نماییم. نقطه را در قسمت خروجی حوضه قرار داده و طبق مراحل زیر عمل می کنیم :







حوضه استخراج شده توسط نرم افزار WMS

است که مراحل زیر طی گردد : File Edit Display TIN DEM Flood Window Н 🗋 📂 🕎 🚄 🚇 🛛 Display Options... Contour Options... - 11 Shading Options... Ý Y 13 Grid Options... **::** i Refresh Ctrl+R £χ 💥 🛛 Frame Image Ctrl+F **Display Options** 23 🕂 🔍 🍫 2D Grid Display Order Scatter River Drainage Data TIN Drainage DEM Hydrologic Modeling TIN Map K 🔏 K ·· * 5 Basin ID's North/South Aspects Max Stream Length 困隊 Basin Names Basin Lengths Max Stream Slope Basin CN's (curve numbers) Perimeter Distance From Centroid To Stream Basin RC's (runoff coefficents) D Shape Factor Centroid Stream Distance Show Units Sinuosity Factor Centroid Stream Slope Basin Areas Mean Basin Elevation Stream Segment Length Basin Slopes Max Flow Distance Stream Segment Slope Average Overland Flow Max Flow Slope AaBb - Data Text Color Flow Distance Contours + 🔽 🗖 Basin Centroids 🚽 🗖 Color fill behind Flow Patterns All off All on OK Cancel A=951.42 km^2 BS=0.2940 m/m P=252890 m AVEL=2486.60 m MFD=89078.54 m MFS=0.0223 m/m MSL=86583 m MSS=0.0185 m/m CSD=61007 m

بعد از این مراحل نوبت به استخراج اطلاعات فیزیوگرافی حوضه مورد مطالعه می رسد برای این منظور کافی

پارامترهای مذکور بصورت زیر تعریف می شوند :



با پارامترهای فوق قادر خواهیم بود که گزارش فیزیوگرافی یک منطقه را تهیه نماییم.

در مرحله آخر حوضه را با فرمت ShapeFile به نام Watershed ذخیره می نماییم.

File dit Display TIN DE Name Name Date modified Import From Database Basin_Geo.shp 5/27/2011 5:00 PM Save As Basin_Geo.shp 5/27/2011 1:28 AM Save As Desktop 5/27/2011 1:26 AM Vublish to Web Desktop 5/27/2011 1:56 AM Wetwork Import From Database Name	WW.	
Import From Database Save Save Save As Save Current Settings Publish to Web Desktop Save Current Settings Publish to Web Save Current Settings Nume Date modified Date modified Save Current Settings Desktop Save Current Settings Nume Nume Save Current Settings Nume Nume Nume Save Current Settings Nume Nume Nume Save Current Settings Nume Num Num Num	ins File	Save As
Import From Database Import From Database Save Save As Save As Desktop Desktop Desktop Libraries Import From Database		Save in: 🜗 shap file 🔽 🗲 🗈 📸 🖬 🔻
Network		Name Date modified Type Basin_Geo.shp 5/27/2011 5:00 PM SHP File xy.shp 5/27/2011 1:28 AM SHP File xy-3D.shp 5/27/2011 1:56 AM SHP File Desktop xy-3D.shp S/27/2011 1:56 AM SHP File ibraries ibraries ibraries ibraries ibraries ibraries ibraries ibraries ibraries ibraries
		Network
File name: Watershed.shp Save as type: Shapefiles (*.shp)		File name: Watershed.shp Save Save as type: Shapefiles (*.shp) Cancel

مساحت ، محیط ، طول آبراهه اصلی و ضرایب شکل زیرحوضه ها

عرض مستطیل معادل (km)	طول مستطیل معادل (km)	روش هور تون	روش ميلر	روش گراوليوس	طول آبراهه اصلی (متر)	محيط (متر)	مساحت (km ²)	نام زير حوضه
8.12	117.12	0.13	0.19	2.29	86583	252890	951.42	محدوده مطالعاتی دوراهان

ماکزیمم شیب و طول آبراهه اصلی زیر حوضه ها

شیب آبراهه اصلی (درصد)	طول آبراهه اصلی (متر)	نام زير حوضه
0.0185	86583	محدوده مطالعاتي دوراهان

شیب ، ارتفاع و فاصله مرکز ثقل تا خروجی زیر حوضه ها

فاصله مرکز ثقل تا خروجی حوضه (متر)	شيب حوضه	ار تفاع(متر)	نام زير حوضه
61007	0.2940	2486.60	محدوده مطالعاتي دوراهان

فصل سوم رسم منجنی هیپسومتری Hypsometry curve

ارتفاع حوضه :

ارتفاع حوضه نسبت به سطح دریا نشان دهنده موقعیت اقلیمی آن حوضه است. در حوضه های مناطق مرتفع نه تنها بارندگی بیش از حوضه های پست است بلکه در قلل ارتفاعات غالباً نزولات جوی بصورت برف می باشد که هیدرولوژی آن متفاوت با رگبارها است. بر حسب تعریف، ارتفاع متوسط حوضه، رقومی است که می باشد که هیدرولوژی آن متفاوت با رگبارها است. بر حسب تعریف، ارتفاع متوسط حوضه، رقومی است که درصد مساحت حوضه اراضی حوضه ارتفاعی بالاتر از آن و 50 درصد مساحت حوضه ارتفاعی پایین تر از آن داشته باشند. بنابر این تشخیص ارتفاع متوسط حوضه از وی نقشه های توپوگرافی ساده نخواهد بود مگر اینکه منحنی تجمعی تغییرات سطح حوضه نسبت به ارتفاع از پایین ترین رقوم حوضه را روی یک دستگاه اینکه منحنی تجمعی تغییرات سطح حوضه نسبت به ارتفاع از پایین ترین رقوم حوضه را روی یک دستگاه مختصات رسم کرده و سپس از روی آن ارتفاعی را که مربوط به نیمی از مساحت حوضه باشد مشخص کنیم.

نحوه توزیع ارتفاعات در حوضه ها معمولاً با دو نمودار که به نام های منحنی های ارتفاعی معروفند. (هیپسومتری Hypsometry و آلتی متری Altimetry) رسم می شود که هر دو مفهومی واحد داشته اما بصورت های متفاوت رسم می شوند.

برای رسم منحنی هیپسومتری ابتدا پس از تعیین و رسم مرز حوضه روی نقشه توپوگرافی مساحتی از حوضه که بین هر دو خط تراز واقع شده است اندازه گیری می شود.سپس در یک دستگاه محور مختصات، ارتفاع نسبت به مساحتی از حوضه که بالاتر از آن ارتفاع قرار دارد بصورت تجمعی رسم می شود.

داشتن منحنی هیپسومتری حوضه هادر هیدرولوژی کاربرد فراوان دارد از جمله اینکه می توان از روی آن مساحت سطوح پوشیده از برف را اندازه گیری کرده و یا باداشتن ارتفاع متوسط حوضه مقادیر دما، بارندگی و تبخیر در سطح حوضه را تخمین زد.

برای رسم منحنی باید در نرم افزارهای ArcMap و Excel اعمالی بصورت زیر انجام دهیم.







همانطور که مشاهده می شود محدوده ارتفاعی ما بین 1300 تا 3862 متر از سطح دریا می باشد. در مرحله بعد باید نرم افزار Excel را اجرا کرده و مراحل زیر شود :



🗶 Save As	X
	Search txt
Organize 🔻 New folder	≣ ▼ 🔞
Microsoft Excel	Date modified Type
★ Favorites Desktop Downloads % Recent Places	5/2//2011 1:52 PM Text Docume
Ibbraries Image: Documents Image: Doc	Þ
File name: H_hipsometry Save as type: Text (Tab delimited)	•
Authors: YaZahra Tags: Ac	ld a tag
Hide Folders Tools	▼ Save Cancel
H_hipsometry.t) را در ArcMap فراخوانی می نماییم.	* در مرحله بعد فایل (xt
حل زیر انجام شود :	برای اینکار کافی است مرا



در پنجره Reclass by Table باید مراحل زیر انجام شود :

در قسمت Input raster باید demkarun_mask.img را وارد کرد.

🎤 Recla	s by Table	
Input i dem	ister arun_mask.img	ê
ىلە بعدى	Input remap tabl باید فایل" H_hipsometry.txt " فراخوانی شود و در مر. _یر عمل شود :	در قسمت le طبق تصویر ز
neclas:	by Table	
Input ra demk Input re C:\Use Firon va First To value Second Output First Output C:\Use C:\Use	ter run_mask.img nap table s\YaZahra\Desktop\project-2322 txt\H_hipsometry.txt ie field field alue field aster s\YaZahra\Desktop\project-2322\dem\Reclass_demk2 nge missing values to NoData (optional) OK Cancel Environments Show it	
	Reclass by Table Completed Close <	

🖃 🗹 Reclass_demk2	📃 🗄 Sample	
Value	🗎 <u>С</u> ору	
High : 3800	× <u>R</u> emove	
Low : 1300	Open Attribute <u>T</u> able	
	Joins and Relates	
	🔆 Zoom To Layer	<i>'O</i>
	🛃 Zoom To <u>M</u> ake Visible	6.
	Zoom To Raster Resolution	100
	Visible Scale Range	$O_{I_{a}}$
	Data •	
	Save As Laver File	
	Propert <u>i</u> es	
		_
Layer Properties		8 23
General Source Exten	t Display Symbology Fields Joins & Relates	
Show:	Draw raster grouping values into classes	Import
Classified	- Fields	assification
Discrete Color	Value: VALUE	Natural Breaks (Jenks)
	Normalization: <a>None> Cla	asses: 26 💌 Classify
	Color Ramp:	
	Symbol Range Label	
	1,300 1,300	E
	1,300 - 1,400 1,300.0000	001 - 1,400
	1,500 - 1,600 1,500.0000	001 - 1,600
	1,600 - 1,700 1,600.0000	001 - 1,700
1 N 1 A 1	1,700 - 1,800 1,700.0000	001 - 1,800
	Show class breaks using cell values	Display NoData as
	Use hillshade effect Z: 1	
		1
		OK Cancel Apply

فایل Reclass_demk2 به ArcMap اضافه می شود، بر روی آن راست کلیک کرده و اعمال زیر را انجام می دهیم :





	باید اعمال زیر انجام گردد :
X Open	
🕞 💓 🕌 🕨 project-2322 🕨 txt	Search txt
Organize 🔻 New folder	
Microsoft Excel	Date modified Type
	5/28/2011 1:51 PM Text Docume
Favorites H_hipsometry_2	5/28/2011 3:21 PM Text Docum
Desktop	5/28/2011 3:21 PM Configuratio
Recent Places	
Elibraries	
Music	
Pictures	
Videos	
File name: H_hipsometry_2	▼ All Files ▼
	Tools V Open V Cancel
	Text Import Wizard - Step 1 of 3
	The Text Wizard has determined that your data is Delimited.
	If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.
	Original data type
	O Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.
	\bigcirc Fixed width $$ - Fields are aligned in columns with spaces between each field.
	Start import at row: 1 File origin: 437 : OEM United States
	Preview of file C:\Users\YaZahra\Desktop\project-2322\txt\H hipsometry 2.txt.
	1 Powid " "VALUE " "COUNT"
Text Import Wizard - Step 2 of 3	8 8 1300,144, 1300,144,
This screen lets you set the delimiters your data contain	1400, 175, 1500, 182,
below.	1600,209, -
Delimiters	
<u>▼</u> <u>T</u> ab	< Back Next > Finish
Semicolon Treat consecutive delimiters	s as one
✓ <u>C</u> omma Text gualifier: ■	
Data <u>p</u> review	
	_COUNT _VALUE _Rowid _
	144 1300 175 1400
	182 1500 3
	203 1900
Car	ncel < Back Next > Einish

در مرحله بعد باید فایل " **H_hipsometry_2.txt** " در نرم افزار Excel ویرایش شود بدین منظور

B	С					
			1			
VALUE	COUNT		T			
1300	144					
1400	175					
1500	182)
1600	209					
1700	337		VALUE	COUNT	COUNT/SUM	تفسيم ستون COUNT
1800	591		1300	144	0.009461235	
1900	637		1400	175	0.011498029	بر
2000	1014		1500	182	0.01195795	
2100	1101		1600	209	0.013731932	SUM (1520)
2200	1131		1700	337	0.022141919	50M (1520)
2300	1130	- 3	1800	591	0.038830486	
2400	1330		1900	637	0.041852825	
2500	1489	-3	2000	1014	0.066622865	
2600	1357	-3	2100	1101	0.072339028	
2700	1261	-3	2200	1131	0.074310118	
2800	1015		2300	1130	0.074244415	
2900	636	3	2400	1330	0.08738502	
3000	582		2500	1409	0.0976316	
2100	200	3	2700	1261	0.089159001	
2200	200		2800	1015	0.066688568	
3200	200	_	2900	636	0.041787122	
3300	64	-	3000	582	0.038239159	
3400	04	- 1	3100	399	0.026215506	
3500	01	- 3	3200	200	0.013140604	
3600	4	-	3300	167	0.010972405	
3700	3	-	3400	64	0.004204993	حاصل جمع ستون COUNT
3800	1	_	3500	61	0.004007884	
			3600	4	0.000262812	
			3700	3	0.000197109	-
			3800	1	6.5703E-05	
			sum	15220		مساحت حوضه مورد مطالعه
		1	Area	951		
						یر حسب کیلومتر مربع
	×	V				
						*نکته :
	N					

در اینجا SUM از جمع ستون COUNT بدست می آید و در مرحله دوم، ستون سوم جدول از تقسیم سلول های ستون COUNT بر 1520 یا همان SUM بدست می آید.

حدپايين(سر)	حدبالا(متر)	مساحت(کیلومتر مربع)	مساحت(درصد)		chart
1300	1400	9.00	0.95	1200-1300	0.95
1400	1500	10.93	1.15	1300-1400	1.15
1500	1600	11.37	1.20	1400-1500	1.20
1600	1700	13.06	1.37	1500-1600	1.37
1700	1800	21.06	2.21	1600-1700	2.21
1800	1900	36.93	3.88	1700-1800	3.88
1900	2000	39.80	4.19	1800-1900	4.19
2000	2100	63.36	6.66	1900-2000	6.66
2100	2200	68.79	7.23	2000-2100	7.23
2200	2300	70.67	7.43	2100-2200	7.43
2300	2400	70.61	7.42	2200-2300	7.42
2400	2500	83.10	8.74	2300-2400	8.74
2500	2600	93.04	9.78	2400-2500	9.78
2600	2700	84.79	8.92	2500-2600	8.92
2700	2800	78.79	8.29	2600-2700	8.29
2800	2900	63.42	6.67	2700-2800	6.67
2900	2900 3000 39.74		4.18	2800-2900	4.18
3000	3100	36.37	3.82	2900-3000	3.82
3100	3200	24.93	2.62	3000-3100	2.62
3200	3300	12.50	1.31	3100-3200	1.31
3300	3400	10.43	1.10	3200-3300	1.10
3400	3500	4.00	0.42	3300-3400	0.42
3500	3600	3.81	0.40	3400-3500	0.40
3600	3700	0.25	0.03	3500-3600	0.03
3700	3800	0.19	0.02	3600-3700	0.02
3800	3900	0.06	0.01	3700-3800	0.01
sun	n	951	100		

توضيح :

ستون سوم (مساحت بر حسب کیلومتر مربع) از تقسیم سلول های ستون " COUNT/SUM " بر مساحت(Area) بدست می آید.

ستون چهارم (مساحت بر حسب درصد) از تقسیم **ستون سوم (مساحت بر حسب کیلومتر مربع)** بر **مساحت کل حوضه (Area)** بدست می آید. بطور کلی ستون چهارم از فرمول زیر محاسبه می گردد :

مرحله آخر رسم منحنی هیپسومتری از روی داده های ستون Chart:

که در نهایت منحنی هیپسومتری محدوده مورد مطالعه بصورت زیر بدست می آید :

